



Macro G

取扱説明書
Version 1.0J

安全にご使用いただくために	3
注意	
警告	
安全に関する全般的注意	
内容物	4
付属品	
設置	
手順	
注意	
警告	
仕様	5
アース接続端子	
電源入力	
サイズ	
重量	
前面図・背面図	
接続例	6
解説	
連絡先	7

このマニュアル、または機器の背面に使用されているマークについての説明



このマークは、絶縁されていない高電圧が筐体の内部に存在するので感電する危険性があることを示します



このマークは、操作、メンテナンス、サービス等に関する情報が記載されていることを示します

注意

- ・感電の危険性があるので、本体のカバーを外さないでください
- ・ユーザーご自身で修理可能な部品は本体内部には入っていません
- ・修理は正規代理店に依頼してください
- ・電源用ヒューズを交換する際は、同種・同規格のものをご使用ください
- ・ヒューズを交換する際は、電源コードを抜いてください

警告

感電するおそれがあるので、本体に雨や湿気が当たらないようにしてください。感電のおそれがあるので、本体を開けないでください。



この製品は、電気機器特定有害物質使用制限指令という国際基準に準拠して設計されています。右側のゴミ箱のロゴは、この基準に準拠していることを示しています。これらの準拠製品は、この基準にしたがってリサイクル処理をすることが義務づけられています。

安全に関する全般的注意

この製品を使用する前に、安全と操作についてのこの使用説明書を注意深く読んでください。将来必要になることがあるので、この使用説明書は保管してください。

- ・この使用説明書を読んでください
- ・この使用説明書を保管してください
- ・すべての注意を守ってください
- ・すべての指示に従ってください
- ・この製品をバスタブ、台所、湿気の多い地下、プールなど、水気のある場所の付近で使用しないでください
- ・清掃には乾いた布だけを使用してください
- ・壁や天井に掛ける場合は、オーディオ装置専用の頑丈なプラケットや棚を使用してください
- ・この製品は、暖房機やストーブ、あるいはその他の高熱を発する機器から離れた場所に設置してください
- ・この製品をカーペットの上に直に置かないでください
- ・この製品を極度の低温や高温にさらすのは避けてください
- ・この製品は、使用説明書及び製品のリヤパネルに指定されている電源にのみ接続してください
- ・電源プラグに装備されているアース用端子を壊さないでください。感電するおそれがあります。製品に付属のプラグがご家庭の電源コンセントに合わない場合は、ディーラーや電気の専門家に相談してください。
- ・電源コードは、足で踏んだり物に挟まないように配線してください
- ・雷が発生している時や、長期間この製品を使用しない時は、電源プラグを抜いてください
- ・この製品の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしないでください。水滴や水しぶきがかかったりする場所に置かないでください。また、液体の入った容器を製品の上に置かないようにしてください。
- ・この製品はお子様の手の届かないところに置いてください
- ・製品のカバーを開けた状態で使用しないでください
- ・ヒューズを抜かないでください。ヒューズ交換の際は、仕様に記載されているのと同じ規格・種類のものを使用してください。
- ・故障の際には、ご自身で修理をしないでください。問題が発生した場合は、正規ディーラーにご連絡ください。
- ・爆発のおそれがある空気中ではこの製品を使用しないでください

付属品

- ✓ Macro G 本体
- ✓ アースケーブル (LAN-LAN) 2 本
- ✓ 電源ケーブル ※本ケーブルは本機専用品となっております

設置

Macro G は、アースケーブルをなるべく短距離で接続するために、通常はご使用のオーディオ機器が設置されたラックの近くに設置してください。

Macro G は壁の電源コンセントに直に接続してください。間にパワー・コンディショナー類を挿入すると、Macro G が正しく動作しなくなる可能性があります。

Macro G の電源には、どのような種類のパワー・コンディショナーもご使用をお勧めできません。

手順

1. Macro G を電源に接続します
2. アースケーブルの LAN 端子を Macro G に接続します
3. アースケーブルの LAN 端子をご使用のオーディオ機器に接続します

注意

ご使用の機器からのアース信号は、USB-A 端子、USB-B 端子、RCA 端子、Y ラグ端子、HDMI 端子、XLR 端子、あるいはその他の使用可能な端子の付いたケーブルで、Macro G に伝送することができます。ご使用の装置に最適な端子については、正規取扱店にご相談ください。

警告

Macro G はスピーカー端子やパワーアンプの出力端子には接続しないでください。

アース接続端子

LAN (RJ45 ポート) x 2

電源入力

AC100V 50Hz/60Hz メガネ端子

サイズ

25 x 55 x 135mm(幅 x 高さ x 奥行き)

重量

0.3kg

前面図・背面図



①



②

①アース接続端子 : LAN (RJ45) ポート x 2

② AC 電源入力 : AC100V 50Hz/60Hz メガネ端子

解説

音質改善の用途に応じて、通常は 1 台の Macro G をご使用になるようお勧めいたします。

ご使用のシステムで Macro G を使用する例を以下に示します。

前面に 2 個のアース接続端子があります。これらの端子とお使いの機器の入出力端子、もしくはアース端子をアースケーブルで接続します。

※標準付属のケーブルは LAN ケーブル 2 本です。他の接続ケーブルをご希望の場合には正規取扱店にご相談ください。

※接続方法によってはアースループが発生し、音質が損なわれる場合があります。最適な接続方法はシステムによって異なりますので、色々な方法をお試しいただければ幸いです。

接続例

- ・スイッチングハブの空き LAN ポートと Macro G-LAN を接続する。昨今、オーディオ用 LAN ケーブルとして高い評価を得ている STP ケーブル（シールド付き LAN ケーブル）は、アース接続を取ることで真価を発揮します。

TELOS AUDIO DESIGN

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

ENZO j-Fi LLC.
千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103
<http://telos-audio.jp/> info@telos-audio.jp

輸入・発売元

有限会社トップウイング
東京都東村山市栄町 1-10-2-1102
e-mail: info@twctokyo.co.jp
電話 042-392-8319



Macro G