



Quantum Magnetic Tuning

取扱説明書
Version 1.0J

安全にご使用いただくために	3
注意	
警告	
安全に関する全般的注意	
内容物	4
付属品	
設置	
充電方法	
手順	
仕様	5
充電用端子	
電源電圧（充電用 AC アダプタ）	
サイズ	
重量	
各面の図	6
背面図	
上面図	
前面図	
使用方法	7
解説	
連絡先	8

このマニュアル、または機器の背面に使用されているマークについての説明



このマークは、絶縁されていない高電圧が筐体の内部に存在するので感電する危険性があることを示します



このマークは、操作、メンテナンス、サービス等に関する情報が記載されていることを示します

注意

- ・感電の危険性があるので、本体のカバーを外さないでください
- ・ユーザーご自身で修理可能な部品は本体内部には入っていません
- ・修理は正規代理店に依頼してください
- ・電源用ヒューズを交換する際は、同種・同規格のものをご使用ください
- ・ヒューズを交換する際は、電源コードを抜いてください

警告

感電するおそれがあるので、本体に雨や湿気が当たらないようにしてください。感電のおそれがあるので、本体を開けないでください。



この製品は、電気機器特定有害物質使用制限指令という国際基準に準拠して設計されています。右側のゴミ箱のロゴは、この基準に準拠していることを示しています。これらの準拠製品は、この基準にしたがってリサイクル処理をすることが義務づけられています。

安全に関する全般的注意

この製品を使用する前に、安全と操作についてのこの使用説明書を注意深く読んでください。将来必要になることがあるので、この使用説明書は保管してください。

- ・この使用説明書を読んでください
- ・この使用説明書を保管してください
- ・すべての注意を守ってください
- ・すべての指示に従ってください
- ・この製品をバス、台所、湿気の多い地下、プールなど、水気のある場所の付近で使用しないでください
- ・清掃には乾いた布だけを使用してください
- ・壁や天井に掛ける場合は、オーディオ装置専用の頑丈なブラケットや棚を使用してください
- ・この製品は、暖房機やストーブ、あるいはその他の高熱を発する機器から離れた場所に設置してください
- ・この製品をカーペットの上に直に置かないでください
- ・この製品を極度の低温や高温にさらすのは避けてください
- ・この製品は、使用説明書及び製品のリヤパネルに指定されている電源にのみ接続してください
- ・電源コードは、足で踏んだり物に挟まることがないように配線してください
- ・雷が発生している時や、長期間この製品を使用しない時は、電源プラグを抜いてください
- ・この製品の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしないでください。水滴や水しぶきがかかったりする場所に置かないでください。また、液体の入った容器を製品の上に置かないようにしてください。
- ・この製品はお子様の手の届かないところに置いてください
- ・製品のカバーを開けた状態で使用しないでください
- ・ヒューズを抜かないでください。ヒューズ交換の際は、仕様に記載されているのと同じ規格・種類のものを使用してください。
- ・故障の際には、ご自身で修理をしないでください。問題が発生した場合は、正規ディーラーにご連絡ください。
- ・爆発のおそれがある空気中ではこの製品を使用しないでください

付属品

- ✓ QMT 本体
- ✓ USB 充電ケーブル
- ✓ USB 電源アダプタ
- ✓ ゴム足（4 個）

設置

QMT はどこにでも設置することができ、また帯磁しているオーディオ機器の近くに持っていくこともできます。

充電方法

1. 付属の USB 充電ケーブルを QMT 背面の USB 電源口に接続します
2. USB 充電ケーブルと USB 電源アダプタを接続します
3. USB 電源アダプタを電源コンセントに接続します

手順

1. QMT の上に消磁させるものを載せるか、もしくは消磁させる機器に QMT のアンテナ面を向けます。
2. マルチファンクションボタンを押します。消磁終了後は自動的に電源がオフになります。

詳しくは P.7 使用方法をご覧ください。

充電用端子

micro USB メス端子

電源電圧 (充電用 AC アダプタ)


100V 50/60Hz

サイズ

215mm x 180mm x 20mm

重量

1.15kg



背面図



上面図



前面図



解説

QMTの上面左側から右側に向かって、3組のLEDがあります。このLEDは3種のスリープ機能を示しており、この機能はマルチファンクションボタンで操作可能です。

① オレンジ色 LED（上面左側）

このLEDは消磁の持続時間を示しています。マルチファンクションボタンを押すことでモードを切り替えることが可能です。

- LEDが1つ点灯：10秒間の消磁モードを示します。このモードはCDに適しています。
- LEDが2つ点灯：1分間の消磁モードを示します
- LEDが3つ点灯：5分間の消磁モードを示します

② グリーン色 LED（上面右側）

このLEDは充電状況を示しています。


- LEDが1つ点灯：バッテリー残量33%以下
 - LEDが2つ点灯：バッテリー残量33%以上、66%以下
 - LEDが3つ点灯：バッテリー残量66%以上、100%以下
- 4つ目のLEDは充電中に点灯します。

③ パワー LED（上面中央）

このLEDは電源状況を示しています。電源がオンになり消磁信号を発信している場合は点灯します。また、マルチファンクションボタンを2秒間ほど長押しすることで強制的に電源をオフにすることができます。

④ マルチファンクションボタン

このボタンを押すことで電源オン、消磁モードの切り替え、電源強制オフを行うことができます。また、消磁中に4秒間程度長押しすることで現在の消磁モードを記憶し、次回電源オン時に引き継ぐことができます。



製品についてのご質問・ご購入者様サポート

ENZO j-Fi LLC.

千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103

<http://telos-audio.jp/> info@telos-audio.jp

輸入・発売元

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町 1-10-2-1102

e-mail: info@twctokyo.co.jp

電話 042-392-8319



Quantum Magnetic Tuning